

DOUBLIS PVC RIGIDE

Fiche conseil



Le doublis PVC rigide assure la reconduite à la gouttière des eaux d'infiltration recueillis par l'écran de sous-toiture. Il se place sous le dernier rang d'ardoises ou de tuiles et est idéal pour le raccordement d'un écran de sous-toiture à la gouttière.

Le doublis PVC rigide se fixe par clou ou par vis et peu d'outils sont nécessaires : il suffit d'un marteau ou d'une visseuse, une pince coupante et de l'adhésif extérieur Ubbink.



Étape 1

Disposer une planche de rive clouée sur les extrémités des chevrons. Elle sera réglée pour garantir un bon alignement de la tuile d'égout au plein carré. Cette hauteur sera variable fonction de la pente, du type de petit élément de couverture et de la dimension de la contre latte.

Étape 2

Fixer le doublis sur la planche et sur les chevrons. On respectera une pente minimum de 2%. Si la hauteur de la planche de rive ne le permet pas, l'ajout d'un liteau de basculement sera nécessaire. Le recouvrement d'about de doublis sera de 5 cm minimum.

Étape 3

Dérouler le premier lé d'écran de sous toiture de manière à ce qu'il repose sur le doublis en amont du liteau de basculement ou du closoir peigne. Pour plus d'étanchéité, nous préconisons la mise en œuvre d'une bande adhésive.

Étape 4

La fixation définitive de l'écran est assurée par la mise en place d'une contrelatte en bois d'épaisseur minimale 2 cm et de largeur minimale 3,6 cm. Fixée au support à l'aide de clous, de vis ou d'agrafes à raison d'au moins une fixation tous les 40 cm. La contrelatte doit créer une lame d'air entre l'écran et la couverture.